



DIAGNOSTIC ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE



MADISON 125 cc. - Euro 3

MANUEL DE RÉPARATION

AVANT-PROPOS

Avant-propos

- Cette publication contient toutes les procédures nécessaires pour déterminer les pannes de l'installation électrique et les interventions possibles afin de les éliminer, en fournissant aux techniciens du secteur (Centres d'Assistance Autorisés) les informations les plus importantes pour opérer en parfaite harmonie avec les concepts modernes de « sécurité sur les lieux de travail ».
- L'opérateur pourra trouver d'autres informations sur le Manuel de réparation « Partie Cycle », le Manuel de réparation du Moteur et le Catalogue des pièces de rechange.



- Toutes les interventions décrites supposent que les techniciens chargés de les exécuter possèdent une compétence et un acquis adéquats.
- Les procédures pour enlever les parties de la carrosserie et les éléments électro/mécaniques, afin de permettre l'accès aux différents câblages ou composants électriques sur lesquels il faudra intervenir, figurent dans le Manuel de réparation « Partie Cycle ».




- Nous conseillons de suivre scrupuleusement les indications figurant dans ce fascicule.
- Pour de plus amples informations, s'adresser au Service d'Assistance Technique de « Malaguti S.p.A. ».
- -Il est très important de suivre scrupuleusement les descriptions. Toute intervention réalisée de facon superficielle, ou toute omission d'intervention, peut causer des dommages à l'acheteur lui-même, au véhicule, etc., ou bien produire, dans la plus simple des hypothèses, des contestations désagréables.

NOTES POUR LA CONSULTATION **CONFIGURATION DES PAGES**

Υ	Chapitre
X	Modèle du véhicule
J	Section
W	N° de la page
Z	Date d'édition

ABRÉVIATIONS RÉDACTIONNELLES

F.	Figure
Pag.	Page
Pr	Paragraphe
S	Section
Sch	Schéma
Т	Tableau



PAGES MODIFIÉES

- La page qui a subi des modifications portera le même numéro que la page de la précédente édition, suivi d'un M et, dans la case correspondante, la **nouvelle date** d'édition.
- Dans les pages modifiées, il est possible de réaliser des figures ; dans ce cas, la figure (ou les figures) ajoutée (s) portera (porteront) le numéro de la figure précédente suivi d'une lettre.
- Les figures numérotées blanc sur noir (exemple F. 5) indiquent que les nombres précédents ont été volontairement omis.

PAGES ADDITIONNELLES

- Le numéro des éventuelles pages supplémentaires sera le dernier de leur section d'appartenance, suivi d'un A et de la **nouvelle date** d'édition.





SYMBOLES OPÉRATOIRES



IMPORTANT!





ATTENTION! - Descriptions concernant des interventions dangereuses pour le technicien chargé de l'entretien ou le réparateur, pour les autres personnes travaillant à l'atelier ou les personnes étrangères, pour l'environnement, pour le véhicule et les équipements.





MOTEUR ÉTEINT - Opérations à effectuer uniquement après avoir arrêté le moteur.



METTRE HORS TENSION - Avant l'intervention décrite ci-dessus, déconnecter la borne négative de la batterie.



TECHNICIEN CHARGÉ DE L'ENTRETIEN MÉCANIQUE - Opérations impliquant des compétences dans le domaine mécanique/motoriste.



TECHNICIEN CHARGÉ DE L'ENTRETIEN ÉLECTRIQUE - Opérations impliquant des compétences dans le domaine électrique/électronique.



NON! - Opérations à éviter.

AVERTISSEMENTS

- Avant toute intervention, s'assurer que le véhicule est parfaitement stable.
 La roue avant doit être ancrée, de préférence, sur l'outillage solidaire du repose-pied élévateur.
- Pour les contrôles et les réglages, se servir d'instruments d'une qualité certifiée et non pas de moyens empiriques ou vaguement fiables.
- La société « **Malaguti S.p.A.** » décline toute responsabilité en cas de dommages, quelle qu'en soit la nature, provoqués par des systèmes de contrôle inadéquats sur l'installation électrique/électronique.
- La société « **Malaguti S.p.A.** » se réserve le droit d'apporter des modifications à ses véhicules, de quelque nature que ce soit, à tout moment, sans notification préalable.
- Toute reproduction ou divulgation, même partielle, des sujets et des illustrations figurant dans les manuels faisant l'objet de cette publication est formellement interdite. Tous droits réservés à la société « Malaguti S.p.A. », à laquelle il est nécessaire de demander l'autorisation (écrite) en précisant l'utilisation des reproductions éventuelles.

PREMIÈRE ÉDITION: 08/06

B



Sommaire

Avant-propos

	Page
Avant-propos	2
Contrôle Interrupteurs	6
Fusibles	8
Schéma Électrique Général	11
Système d'Allumage	14
Système de Charge	16
Système de Démarrage Électrique	18
Système des Feux	20
Système de Signalisation	25

DICTIONNAIRE TECHNIQUE

• Multimètre (Testeur) (code 08609500)





• V = (DC) : Courant continu (alimentation par batterie)



• V ~ (AC): Courant alternatif (alimentation par volant)

• A : Ampère = Unité de mesure d'intensité du courant électrique

• W : Watt = Unité de mesure de la puissance électrique (produit de Volt et Ampère A x V = W)

•Ω : OHM = Unité de mesure de la résistance électrique

• OHM infini = Cosses testeur déconnectées ou câble interrompu

• OHM = 0 : Continuité avec cosses testeur connectées entre elles ou câble non interrompu

• BROCHE: Borne du connecteur

• Ligne : Câble entre deux BROCHES

•< = Inférieur

•≤ = Inférieur ou égal

•> = Supérieur

•≥ = Supérieur ou égal

• KPa (ou bar) : Unité de mesure de la pression (100 KPa = 1 bar)

• 🕂 = De - à

• ~ = Environ




CONTRÔLE INTERRUPTEURS

PROCÉDURES DE CONTRÔLE

- À l'aide d'un **Testeur (Code 08609500)**, contrôler les interrupteurs en s'assurant de la continuité entre leurs bornes et donc de leur bonne connexion.
- Remplacer l'interrupteur si les combinaisons possibles, ne serait-ce qu'une seule d'entre elles, ne donnent pas de continuité.




Configurer le testeur sur la fonction Ω .



BRANCHEMENT DES INTERRUPTEURS ILLUSTRÉS DANS CE MANUEL

- Le présent manuel contient des schémas de branchement, comme le schéma ci-dessous, qui illustrent les branchements des bornes des interrupteurs (clef de contact, interrupteur du frein, bouton « Mode », etc.).
- La première colonne de gauche indique les différentes positions de l'interrupteur, la ligne supérieure indique les couleurs des câbleaux connectés aux bornes de l'interrupteur.
- Le symbole • indique les bornes entre lesquelles il y a continuité, c'est-à-dire un circuit fermé, dans une position de l'interrupteur bien déterminée.
- Dans le schéma suivant :
- Il y a continuité entre « B/R » et « N » lorsque l'interrupteur est sur « ON ».




FRANÇAI


POSITION DES INTERRUPTEURS ET BRANCHEMENT DES CONNECTEURS

- 1) Contacteur de stop arrière
- 2) Commande avertisseur
- 3) Commutateur d'éclairage
- 4) Passing
- 5) Interrupteur clignotants
- 6) Contacteur de stop avant
- 7) Interrupteur principal feux

- 8) Interrupteur démarrage moteur
- 9) Interrupteur arrêt moteur
- 10) Mode
- 11) Clef de contact
- 12) Interrupteur béquille latérale
- 13) Porte-fusibles



NOTE: L'interrupteur de démarrage est fermé lorsque le bouton « START » est enfoncé. L'interrupteur de la béquille latérale est fermé lorsque la béquille est fermée. L'interrupteur « STOP » est fermé lors de l'actionnement du levier de frein.



FUSIBLES

Fusibles

CONTRÔLE DES FUSIBLES

ATTENTION: toujours positionner l'interrupteur principal sur « OFF », lors du contrôle ou du remplacement des fusibles, afin d'éviter tout court-circuit.

Procédure de contrôle :

- Connecter le Testeur (Code 08609500) au fusible et en contrôler la continuité.




NOTE : Positionner le sélecteur du Testeur sur « Ω » (fonction sonore).

- Si le Testeur indique « I » et qu'il ne sonne pas, remplacer le fusible.

Procédures de remplacement :

- Positionner la clef sur « OFF ».
- Installer un nouveau fusible avec un ampérage correct.
- Positionner la clef sur « ON ».
- Allumer tous les interrupteurs pour contrôler le fonctionnement des systèmes électriques correspondants.
- Si le fusible brûle de nouveau, contrôler le circuit en question.

ATTENTION : ne jamais utiliser un fusible dont l'ampérage est différent de l'ampérage recommandé. Ne pas utiliser d'autres matériels à la place du fusible. Un fusible inapproprié peut endommager toute l'installation électrique, provoquer





6)

FUSIBLES

L'installation électrique comprend au total 10 fusibles.

Avant d'éliminer le fusible interrompu, déterminer et éliminer le défaut qui en a provoqué l'interruption.








2 3 5 6 7 4 8

- 15 A Feux 1)
- 7.5 A Clignotants/stop 2)
- 3) **3 A** « ENGINE STOP »
- 4) 10 A Clef
- 30 A Général
 - Disponible
 - 7.5 A Ventilateur radiateur
- 7) 5 A Prise 12 V

F. 4



9) **30 A** Fusible protection recharge

F. 5

Fusibles

CONTRÔLE CONNECTEURS

- Contrôler l'état de corrosion et le degré d'humidité des connecteurs.
- Débrancher les connecteurs.
- Essuyer toutes les bornes avec de l'air comprimé.









F. 6

- Brancher et débrancher le connecteur deux ou trois fois.
- Tirer sur le connecteur pour s'assurer qu'il n'est pas débranché.
- Si la borne se déconnecte, plier la butée (A) et réintroduire la borne dans le collecteur.



- Brancher les connecteurs.

NOTE : le montage correct des parties du connecteur est signalé par un « clic ».




Contrôler la continuité à l'aide d'un Testeur.

NOTE : en cas d'absence de continuité, nettoyer les bornes. Comme solution provisoire, utiliser un nettoyeur de contacts. Suivre les indications décrites précédemment pour contrôler l'installation électrique. Utiliser le Testeur comme indiqué sur la figure.



F. 9

SCHÉMA ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL





LÉGENDE SCHÉMA ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL

- 1) BATTERIE
- 2) ÉQUIPEMENT INSTALLATION DISPOSITIF ANTIVOL
- 3) CLEF DE CONTACT
- 4) AVERTISSEUR
- 5) CENTRALE CLIGNOTANTE
- 6) CONTACTEUR DE STOPARRIÈRE G.
- 7) COMMUTATEUR G.
- 8) GROUPE FEUX AVANT
- 9) SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
- 10) TABLEAU DE BORD
- 11) COMMUTATEUR D.
- 12) CONTACTEUR DE STOP ARRIÈRE D.
- 13) PRISE ALIMENTATION RECHARGE (12 V)
- 14) UNITÉ DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE
- 15) DÉMARREUR ÉLECTRIQUE SUR CARBURATEUR
- 16) BOBINE
- 17) CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU
- 18) SONDE DE CARBURANT
- 19) RÉGULATEUR DE TENSION
- 20) VOLANT
- 21) CAPTEUR c/Km
- 22) INTERRUPTEUR BÉQUILLE LATÉRALE
- 23) VENTILATEUR RADIATEUR
- 24) DÉMARREUR
- 25) ÉCLAIRAGE COFFRE À CASQUE
- 26) GROUPE FEUX ARRIÈRE
- 27) RELAIS
- 28) RELAIS DÉMARRAGE (NOIR)
- 29) FUSIBLE 30 A
- 30) FUSIBLE 5 A
- 31) FUSIBLE 7,5 A
- 32) FUSIBLE 30 A
- 33) FUSIBLE 10 A
- 34) FUSIBLE 3 A35) FUSIBLE 7,5 A
- 36) FUSIBLE 15 A







SCHÉMA ÉLECTRIQUE GÉNÉRAL

LÉGENDE COULEURS





NOIR/ROUGE	B-VL	BLANC/VIOLET
ROUGE	B-BL	BLANC/BLEU
ROUGE/VERT	B-GR	BLANC/GRIS
ROSE	BL	BLEU
ROSE/NOIR	BL-N	BLEU/NOIR
VIOLET	BL-R	BLEU/ROUGE
VIOLET/NOIR	BL-VR	BLEU/VERT
VERT/NOIR	GL	JAUNE
VERT	GL-B	JAUNE/BLANC
ORANGE	GL-N	JAUNE/NOIR
ORANGE/BLANC	GL-V	JAUNE/VERT
ORANGE/VERT	GL-R	JAUNE/ROUGE
ORANGE/BLEU	GL-BL	JAUNE/BLEU
BLEU CLAIR	GR	GRIS
BLEU CIEL/BLANC	GR-R	GRIS/ROUGE
BLEU CIEL/GRIS	M	MARRON
BLANC	M-B	MARRON/BLANC
BLANC/VERT	M-N	MARRON/NOIR
BLANC/NOIR	N	NOIR
BLANC/ROUGE		
	ROUGE ROUGE/VERT ROSE ROSE/NOIR VIOLET VIOLET/NOIR VERT/NOIR VERT ORANGE ORANGE/BLANC ORANGE/BLEU BLEU CLAIR BLEU CIEL/BLANC BLEU CIEL/GRIS BLANC BLANC/VERT BLANC/NOIR	ROUGE ROUGE/VERT ROSE BL ROSE/NOIR VIOLET VIOLET VIOLET/NOIR VERT/NOIR VERT ORANGE ORANGE/BLANC ORANGE/BLEU BLEU CLAIR BLEU CIEL/BLANC BLANC M-B BLANC/NOIR B-BL B-BL B-R BL-N BL-N BL-VR BL-VR BL-VR GL-B GL-B GL-B GL-B GL-V GL-V GR-R BLEU CIEL/BLANC GR-R BLEU CIEL/GRIS M BLANC/VERT M-N

CONFIGURATION CONNECTEURS TABLEAU DE BORD

1)RPM	9) POSITIF BATTERIE	17) NÉGATIF
2) CLIGNOTANT DROIT	10) -	18) SONDE CARBURANT
3)FEUX DE CROISEMENT	11) -	19) SONDE TEMPÉRATURE
4)FEUX DE POSITION	12) ENGINE STOP	20) -
5) TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	13)ENTRÉE CAPTEUR HALL	21) -
6) POSITIFAVEC CLEF SUR « ON »	14)BOUTON MODE	22) -
7) VCC CAPTEUR HALL	15)FEUX DE ROUTE	23) -
8)BAR-HUILE	16)CLIGNOTANT GAUCHE	24) -

CONNECTEUR TABLEAU DE BORD

123456789101	11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2	23 24

08.06 ÉDITION



SYSTÈME D'ALLUMAGE

IDENTIFICATION DES PANNES

1 À DÉFAUT D'ÉTINCELLE À LA BOUGIE, CONTRÔLER:


- 2. Résistance capuchon bougie
- 3. Bobine H.T.
- 4. Résistance pick-up
- 5. Connexions du câblage





1.1 Bougie

- Contrôler l'état de la bougie.
- Contrôler le type de bougie.
- Contrôler la distance entre les électrodes : 0,6 ÷ 0,7 mm.




1.2 Résistance du capuchon de la bougie

- Enlever le capuchon de la bougie.

NOTE: ne pas tirer sur le capuchon de la bougie pour l'enlever.

- Retrait Tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.
- Connexion Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Avant de connecter le capuchon de la bougie, contrôler le câble H.T. et en couper environ 5 mm.
- Connecter le Testeur (KΩ) au capuchon de la bougie comme suit :
- Borne (+) du Testeur → Côté bougie (1).
 Borne (-) du Testeur → Côté câble haute tension (2).
- Résistance capuchon bougie : 5 K Ω à 20°C.



08.06 ÉDITION




1.3 Bobine H.T.

A) Résistance enroulement primaire

- Connecter le Testeur (Ω).
- Conforme aux indications : 0,6 ÷ 0,8 Ω à 20°C.









B) Résistance enroulement secondaire

- Connecter le Testeur (KΩ).
- Conforme aux indications : 2,50 ÷ 3,50 $K\Omega$ à 20°C.



1.4 Contrôle pick-up (volant).

- Enlever le connecteur du câblage du couvercle du volant
- Connecter le **Testeur** (Ω) au raccord du couvercle du volant (R).
- Borne (+) du Testeur → Connexion n° 2. Borne (-) du Testeur → Masse moteur.
- La résistance relevée doit être : 105 \div 124 Ω à 20°C



1.5 Connexion câbles

- Contrôler les connexions de tout le système d'allumage (consulter à ce propos le schéma électrique) en faisant attention aux couleurs des câbles et à leur introduction dans les différents connecteurs.



SYSTÈME DE CHARGE

Système de Charge


IDENTIFICATION DES PANNES

1 SI LA BATTERIE NE SE RECHARGE PAS, CONTRÔLER:

- 1. Fusible 30 A (coffre à casque)
- 2. Batterie
- 3. Tension de charge
- 4. Résistance bobine stator
- 5. Câblage du système de charge

1.1 Fusible 30 A (coffre à casque)

- Enlever le fusible en question.
- Connecter le **Testeur** (Ω) au fusible.
- Contrôler la continuité du fusible.
- Fusible grillé : éliminer la cause du court-circuit et remplacer le fusible par un autre de même ampérage.



1.2 Batterie

- Enlever la batterie et connecter le Testeur (CC 20 V), comme suit :
- Borne (+) du Testeur → Pôle (+) batterie. Borne (-) du Testeur → Pôle (-) batterie.
- Si la tension est inférieure à 12,4 V, il est nécessaire de recharger la batterie à l'aide d'un chargeur de batterie approprié.
- Une fois la batterie rechargée, la laisser au repos pendant environ 30 minutes, puis mesurer de nouveau la tension.
- → Charge complétée. 12,8 V ou plus —
- → Il est nécessaire de charger davantage la batterie.
- Remplacer la batterie.








- Connecter le **Testeur (CC 20 V)** à la batterie comme suit :
- Borne (+) du Testeur Pôle (+) batterie. Borne (-) du Testeur Pôle (-) batterie.
- Faire partir le moteur à 5 000 tours/min.
- La tension relevée doit être : 12,80 ÷ 14 V








1.4 Contrôle résistance de recharge stator

- Enlever le connecteur du câblage du couvercle du volant
- Connecter le **Testeur** (Ω) au raccord du couvercle du volant (R).
- S'assurer que la résistance mesurée entre les connexions 3-5, 1-5 et 1-3 est bien comprise entre 0,2 ÷ 0,8 Ω. NOTE : toujours contrôler l'isolation de la masse des trois bornes.



1.5 Contrôle connexions du câblage

- Contrôler les connexions de tout le système de charge.
- Voir « Schéma électrique ».



SYSTÈME DE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

IDENTIFICATION DES PANNES

1 SI LE DÉMARREUR NE FONCTIONNE PAS, CONTRÔLER:

- Fusible N° 2 de 7,5 A, N° 3 de 3 A, N° 5 de 30 A
- 2. Batterie
- Démarreur
- 4. Relais de démarrage / relais interruption circuit de démarrage
- 5. Clef de contact
- 6. Contacteur d'arrêt du moteur
- 7. Interrupteur béquille latérale
- 8. Interrupteur démarrage (START)
- 9. Contacteur de stop avant et arrière
- 10. Connexion du câblage du système de démarrage

1.1 Fusible N° 2 de 7,5 A, N° 3 de 3 A, N° 5 de 30 A

- Enlever le fusible en question.
- Connecter le **Testeur (Ω)** au fusible.
- Contrôler la continuité du fusible.
- Fusible grillé : éliminer la cause du court-circuit et remplacer le fusible par un autre de même ampérage.




1.2 Batterie

- Contrôler les conditions de la batterie.
- Voir « Contrôle batterie » (page 16).

1.3 Contrôle du démarreur

- Connecter, à l'aide de deux câbles, une batterie 12 V au démarreur et contrôler le fonctionnement.









B CHAPITRE


1.4 Relais de démarrage (connecteur noir - Code 02502500) – Relais interruption circuit de démarrage (connecteur blanc - 02504300)

- Débrancher le connecteur du relais.
- Connecter le **Testeur** (Ω) et une batterie (12 V) aux bornes du relais comme suit :
- Pôle (+) batterie → Borne (86).
- Pôle (-) batterie → Borne (85).

ATTENTION : ne pas inverser les connexions de la batterie aux bornes du relais.

- Borne (+) du Testeur → Borne (87).
- Borne (-) du Testeur Borne (30).
- Contrôler la continuité.





1.5 Clef de contact

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

1.6 Contacteur d'arrêt du moteur (Engine stop)

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

1.7 Interrupteur béquille latérale

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

1.8 Interrupteur de démarrage (Start)

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

1.9 Contacteur de stop avant et arrière

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

1.10 Connexions du câblage

- Contrôler les connexions de tout le système de démarrage.
- Voir « Schéma électrique ».



SYSTÈME DES FEUX


IDENTIFICATION DES PANNES

1 SI LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE NE FONCTIONNE PAS, CONTRÔLER :

- Fusible N°1 de 15 A
- 2. Batterie
- 3. Clef de contact
- 4. Interrupteur feux
- 5. Commutateur d'éclairage et bouton « passing »
- 6. Connexion du câblage de tout le système d'éclairage

1.1 Fusible N°1 de 15 A (feux)

- Enlever le fusible en question.
- Connecter le **Testeur** (Ω) au fusible.
- Contrôler la continuité du fusible.
- Fusible grillé : éliminer la cause du court-circuit et remplacer le fusible par un autre de même ampérage.



1.2 Batterie

- Contrôler les conditions de la batterie.
- Voir « Contrôle batterie » (page 16).

1.3 Clef de contact

- Contrôler la clef de contact.
- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

1.4 Interrupteur feux (commutateur D.)

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

1.5 Commutateur d'éclairage/bouton « passing » (commutateur G.)

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

1.6 Connexions du câblage

- Contrôler les connexions de tout le système des feux.
- Voir « Schéma électrique ».

() ÉDITION (08.06)

2 SI LE FEU DE ROUTE NE S'ALLUME PAS


2.1 Contrôle lampe et douille

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

2.2 Contrôle de la tension




- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur à 4 voies comme suit :
- Borne (+) du Testeur → Câble Blanc/Noir (1).
- Borne (-) du Testeur → Câble Noir (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Amener l'interrupteur des feux sur le symbole (-\otimes-).
- Amener le commutateur d'éclairage sur le symbole (HI).
- La tension relevée doit être >12 V.



3 SI LA LAMPE TÉMOIN DU FEU DE ROUTE NE S'ALLUME PAS

3.1 Contrôle de la tension

- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur du tableau de bord comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble Blanc/Noir (BROCHE 15) (1). Borne (-) du Testeur Câble Noir (BROCHE 17) (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Amener l'interrupteur des feux sur le symbole (전).
- Amener le commutateur d'éclairage sur le symbole (HI).
- La tension relevée doit être >12 V.
- Si le circuit fonctionne, remplacer le tableau de bord



4 SI LE FEU DE CROISEMENT NE S'ALLUME PAS

4.1 Contrôle lampe et douille


- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6).

4.2 Contrôle de la tension

- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur à 4 voies du câblage comme suit :

Système des Feux


- Câble Blanc/Bleu Clair (1). - Borne (+) du Testeur —
- Câble Noir (2). Borne (-) du Testeur —
- Positionner la clef sur « ON ».
- Amener l'interrupteur des feux sur le symbole (-\bar{U}-).
- Amener le commutateur d'éclairage sur le symbole (LO).
- La tension relevée doit être >12 V.



5 SI LA LAMPE TÉMOIN DU FEU DE CROISEMENT NE S'ALLUME PAS

5.1 Contrôle de la tension

- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur du tableau de bord comme suit :
- Borne (+) du Testeur → Câble Blanc/Bleu ciel (BROCHE 3) (1). Borne (-) du Testeur → Câble Noir (BROCHE 17) (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Amener l'interrupteur des feux sur le symbole (次).
- Amener le commutateur d'éclairage sur le symbole (LO).
- La tension relevée doit être >12 V.
- Si le circuit fonctionne, remplacer le tableau de bord.




Système des Feux

6 SI L'ÉCLAIRAGE DU TABLEAU DE BORD NE FONCTIONNE PAS

6.1 Contrôle de la tension

- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur du tableau de bord comme suit :
- Borne (+) du Testeur ----→ Câble Rose (BROCHE 4) (1).
- Borne (-) du Testeur → Câble Noir (BROCHE 17) (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Amener l'interrupteur des feux sur le symbole (5005).
- La tension relevée doit être >12 V.
- Si le circuit fonctionne, remplacer le tableau de bord.






7 SI LA LUMIÈRE DU FEU ARRIÈRE NE S'ALLUME PAS

7.1 Contrôle lampe et douille

Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

7.2 Contrôle de la tension

- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur à six voies du câblage du feu arrière comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble Rose (1). Borne (-) du Testeur Câble Noir (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Amener l'interrupteur des feux sur le symbole (5005).
- La tension relevée doit être >12 V.



CHAPITRE

Système des Feux

8.1 Contrôle lampe et douille

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).


8 LA LAMPE DU FEU DE POSITION AVANT NE S'ALLUME PAS

8.2 Contrôle de la tension

- Brancher le Testeur (CC 20 V) au connecteur à quatre voies du câblage du phare avant comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble Rose (1).
- Borne (-) du Testeur → Câble Noir (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Amener l'interrupteur des feux sur le symbole (२००२).
- La tension relevée doit être >12 V.









SYSTÈME DE SIGNALISATION


IDENTIFICATION DES PANNES

1 SI LE CAPTEUR C/KM NE SIGNALE PAS LA VITESSE



1.1 Contrôle de la tension

- Débrancher le connecteur à trois voies du capteur c/Km et connecter le Testeur (CC 20 V) comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble **Jaune/Bleu (1)**.
 Borne (-) du Testeur Câble **Noir (2)**.
- Positionner la clef sur « ON ».
- Bouton « Engine stop » en démarrage.
- La tension relevée doit être de 5±0,5 V=.




08.06 ÉDITION

Système de Signalisation

1.2 Contrôle signal tableau de bord

- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur du tableau de bord, sans débrancher ce dernier, comme suit :
- → Câble Blanc tableau de bord (BROCHE 13) (1). Borne (+) du Testeur —
- → Câble **Noir** tableau de bord (**BROCHE 17**) (2). Borne (-) du Testeur —
- Positionner la clef sur « ON ».
- Bouton « Engine stop » en démarrage.
- Faire tourner la roue dans le sens de la marche et contrôler la tension comme suit :









Capteur (3) -→ Espace entre vis et vis (5).

Tension -



Capteur (3) -→ Tête vis (4).

→ 0,20±0,15 V=. - Tension -



- Contrôler la continuité du câble Blanc (Testeur Ω) entre la BROCHE 13 du tableau de bord et la borne introduite dans le connecteur à trois voies côté installation.
- Présence de continuité : remplacer le capteur c/Km.
- Absence de continuité : câble Blanc interrompu.
- Réparer, voir « Schéma du Circuit ».

FRANÇAI


2. CONTRÔLE INDICATEURS TEMPÉRATURE H,O ET CARBURANT

2.1 Contrôle indicateur température H,O

- Contrôler qu'à la 5ème encoche (A), la résistance du thermistor est bien ~ 280 Ω à 80°.
- Contrôler qu'à la 9ème encoche (B), le voyant rouge s'allume et que la résistance du thermistor est bien < 102 Ω à 118°.








2.2 Contrôle indicateur carburant

A) Aiguille indicateur essence sur « 0 »:

- Résistance sonde essence > 61 Ω .
- ~ 3 litres d'essence.
- B) Aiguille indicateur essence sur « 1/2 »:
- Résistance sonde essence \sim 34 Ω .
- -~6 litres d'essence.
- C) Aiguille indicateur essence sur « 1 »:
- Résistance sonde essence < 13 Ω .
- ~ 9 litres d'essence (plein).





Système de Signalisation

3 SI L'AVERTISSEUR NE FONCTIONNE PAS


3.1 Interrupteur avertisseur (HORN)

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

3.2 Contrôle masse

- Connecter le **Testeur (Ω)** au connecteur du commutateur de gauche (3) comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble Noir (1).
- Borne (-) du Testeur → Masse châssis (2).






3.3 Avertisseur

- Déconnecter les câbles de l'avertisseur (3)
- Connecter le Testeur (CC 20 V) aux bornes comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble Bleu (1). Borne (-) du Testeur Câble Orange (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Appuyer sur le bouton « Horn ».
- Si la tension relevée est > 12 V, remplacer l'avertisseur.


ATTENTION : ne pas inverser l'activation des câbles lors du remontage.



- Connecter le Testeur (CC 20 V) à l'avertisseur (3) comme suit :
- → Câble Bleu (1). Borne (+) du Testeur —
- Masse châssis (2). - Borne (-) du Testeur —
- Positionner la clef sur « ON ».
- La tension relevée doit être >12 V.








4 SI LE PRESSOSTAT DE L'HUILE NE SIGNALE PAS OU SIGNALE INCORRECTEMENT

4.1 Contrôle pressostat

- Enlever le connecteur du câblage du couvercle du volant
- Connecter le **Testeur** (Ω) au raccord du couvercle du volant (R).
- Borne (+) du Testeur Borne connecteur volant (4).
 Borne (-) du Testeur Masse moteur (M).
 A) Moteur éteint continuité (Ω = 0).

- B) Au démarrage du moteur \longrightarrow absence de continuité (Ω = infini).
- Non conforme aux spécifications : remplacer le capteur (voir « Manuel moteur »).



Système de Signalisation

4.2 Alarme indicateur pression huile

Chaque fois que le capteur ferme à la masse, l'écran affiche le message d'alarme correspondant ; la procédure veut que le message « OIL » reste allumé en permanence, tandis que le message « bar » et le symbole de l'huile clignotent ; pour éviter la signalisation de fausses alarmes, ce message n'est représenté qu'en cas de pressostat fermé à la masse pendant une durée non inférieure à environ 3,5-4,0 secondes. Le message d'alarme restera donc affiché tant que le signal provenant de la sonde restera faible (=masse). Si le véhicule n'est pas en mouvement (tr/min = 0), aucun message d'alarme n'apparaît même si le pressostat est fermé à la masse ; pour permettre cependant un contrôle du bon fonctionnement des instruments, la fermeture du pressostat est signalée durant les 8 secondes qui suivent le positionnement de la clef sur On, indépendamment de la présence ou non de signal sur le fil du compte-tours ; au bout de 8 secondes, la visualisation de l'alarme sera liée à la présence du nombre de tours.





- L'alarme est affichée quelle que soit la fonction sélectionnée.
- Durant l'exécution du message d'alarme, la fonction du bouton reste désactivée.



4.3 Désactivation alarme OIL

La désactivation de l'alarme OIL (CHECK ou CHANGE) ne peut être effectuée que par du personnel autorisé et selon la procédure suivante :

- Positionner la clef de contact sur « OFF ».
- Appuyer, toujours avec la clef sur « OFF », sur le bouton « MODE ».
- En laissant le bouton « MODE » enfoncé, positionner la clef sur « ON ».

Le système se charge à ce point d'éliminer l'alarme OIL ; cette procédure, qui permettra au concessionnaire de signaler l'entretien effectif, produira un message de confirmation d'une durée de 15 secondes environ.



NOTE : la fonction du bouton reste désactivée durant la visualisation du message de confirmation. La désactivation de l'alarme OIL peut être effectuée à tout moment, sans devoir attendre la remise à zéro du compteur horaire à rebours associé à cette même fonction.


À la désactivation de l'alarme, le système positionne automatiquement l'instrument en mode de fonctionnement standard.

5. LA LAMPE DU FEU DE STOP NE S'ALLUME PAS

5.1 Contrôle fusible N° 2 de 7,5 A

- Enlever le fusible en question.
- Connecter le **Testeur** (Ω) au fusible.
- Contrôler la continuité du fusible.
- Fusible grillé : éliminer la cause du court-circuit et remplacer le fusible par un autre de même ampérage.





5.2. Lampe et douille

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

5.3. Interrupteur des feux de stop (avant/arrière)


- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

FRANCAIS

Système de Signalisation

5.4 Contrôle de la tension

- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur à six voies du câblage du feu arrière comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble (Rouge (1).
- Borne (-) du Testeur → Câble Noir (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Actionner le levier du frein (D. ou G.)
- La tension relevée doit être >12 V.







6. LES CLIGNOTANTS NE CLIGNOTENT PAS

6.1 Lampe et douille


- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

6.2 Interrupteur clignotants (Turn)

- Voir la section « Contrôle interrupteurs » (page 6/7).

6.3 Contrôle de la tension


- Connecter le Testeur (CC 20 V) à la centrale clignotante comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble Blanc/Gris (1).
- Borne (-) du Testeur → Masse châssis (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- La tension à l'entrée de la centrale clignotante (câble Blanc/Gris) doit être >12 V.



- Connecter le **Testeur (CC 20 V)** à la centrale clignotante comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble Marron/Noir (1).
- Borne (-) du Testeur → Masse châssis (2).
- Positionner la clef sur « ON ».
- La tension à la sortie de la centrale clignotante (câble Marron/Noir) doit être >12 V.









6.5 Contrôle câble Marron/Noir

- Connecter le **Testeur** (Ω) au câble marron/noir comme suit :
- Borne (+) du Testeur Câble Marron/Noir (1) sortie centrale clignotante.
- Borne (-) du Testeur Câble Marron/Noir (2) entrée commutateur G.
- Contrôler la continuité.




6.6 Contrôle de la tension

- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur à six voies du câblage du feu arrière comme suit :
- Contrôle indicateurs gauche :
- Borne (+) du Testeur Câble Violet (1).
- Borne (-) du Testeur Câble Noir (3).
- Contrôle indicateurs droite :



- Borne (+) du Testeur Câble Vert (2).
- Borne (-) du Testeur Câble Noir (3).
- Positionner la clef sur « ON ».
- Déplacer l'interrupteur « Turn » à gauche et à droite.
- Dans les deux cas, la tension relevée doit être > 12 V.



CHAPITRE

Testeur (Ω)

7. SI LE VENTILATEUR DU RADIATEUR NE FONCTIONNE PAS


7.1 Contrôle fusible N° 7 de 7,5 A

- Enlever le fusible en question.
- Connecter le Testeur (Ω) au fusible.
- Contrôler la continuité du fusible.
- Fusible grillé : éliminer la cause du court-circuit et remplacer le fusible par un autre de même ampérage.




7.2 Contrôle moteur ventilateur

- Débrancher le connecteur du ventilateur et l'alimenter par batterie de la façon suivante :
- Câble Rouge (1).
 Câble Noir (2). - Câble (+) batterie —
- Câble (-) batterie —
- Le ventilateur ne fonctionne pas : le remplacer.



7.3 Contrôle disjoncteur thermique (situé à l'avant du radiateur)

- Déconnecter les deux câbles jaunes du disjoncteur thermique.
- Shunter entre les deux câbles jaunes.
- Positionner la clef sur « ON ».
- Le ventilateur fonctionne : remplacer le disjoncteur thermique.




Système de Signalisation

7.4 Contrôle continuité de masse du câble noir


- Connecter le **Testeur (Ω)** comme suit :
- Connecter to ...
 Borne (+) du Testeur

 Masse châssis (2).
- pas de continuité : câble Noir interrompu.
- Réparer en créant un pont entre le câble Noir et un point à la masse du châssis.



7.5 Contrôle continuité du câble jaune

- Connecter le **Testeur** (Ω) au câble jaune à la sortie du disjoncteur thermique et à l'entrée du connecteur du ventilateur du radiateur selon la procédure suivante :
- Borne (+) Testeur Câble Jaune (1).
- Borne (-) du Testeur → Câble Jaune (2).
- Pas de continuité : le câble Jaune en question est interrompu.
- Réparer, voir « Schéma électrique ».
- Présence de continuité : le câble Jaune à la sortie du porte-fusible et à l'entrée du disjoncteur thermique est interrompu.
- Réparer ; voir « Schéma Électrique ».



8. SI LE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE NE FONCTIONNE PAS

8.1 Contrôle démarreur électrique


- Démonter le démarreur du carburateur et alimenter directement en courant par une **batterie de 12 V**, en contrôlant au fur et à mesure la variation de la longueur du piston.

· À défaut de variation de la longueur au bout de 5 minutes : remplacer le « démarreur électrique ».






F. 53



8.2 Contrôle tension au « démarreur électrique »

- Débrancher le connecteur du démarreur.
- Connecter le Testeur (CC 20 V) au connecteur du câblage de la façon suivante :
- Borne (+) du Testeur → Câble Bleu (1).
- Borne (-) du Testeur → Câble Marron (2).
- Faire démarrer le moteur.
- La tension relevée doit être de 12 V.




Système de Signalisation

8.3 Contrôle alimentation câble Bleu

- Connecter le Testeur (CC 20 V)) comme suit :
- → Câble Bleu. Borne (+) du Testeur —
- → à la masse du châssis. Borne (-) du Testeur —
- Positionner la clef sur « ON »
- La tension relevée doit être de 12 V
- Non conforme aux spécifications : le câble **bleu** est interrompu.
- Réparer. Voir « Schéma électrique ».






8.4 Contrôle continuité câble marron

- Connecter le **Testeur** (Ω) entre le démarreur électrique et l'unité de commande électronique de la façon suivante:

- pas de continuité : câble Marron interrompu.
- Réparer. Voir « Schéma électrique ».



NOTE : si les essais effectués sont tous positifs, remplacer l'unité de commande électronique